

Equipamento	Componente	Manutenção preventiva		Planilhar	
		Descrição	▲ tempo	Sim	Não
Extrusora	Misturador e Alimentador MP	Limpeza geral dos filtros a terra, dos filtros dos alimentadores e dos imãs permanentes. Funcionamento dos flaps.	1x turno		X
		Limpeza mecânica e química da jaqueta de refrigeração e verificação da livre circulação de água	semestral	X	
	Rosa e cilindro	Limpeza geral do cilindro e rosa, verificar possíveis marcas. Medições para avaliar o desgaste. Calibração das malhas de controle de temperatura. Revisão das turbinas.	anual	X	
		Calibração do sistema de medição de rotação	anual	X	
		Medições controladas de vazão de extrusão (kg/h) verificando desgaste	mensal	X	
	Telas-filtro e Troca-telas	Troca das telas. Troca do óleo hidráulico do troca-telas. Verificar funcionamento do Troca-Telas	diário	X	
		Calibração da malha de medição de pressão	anual	X	
		Calibração das malhas de controle de temperatura.	anual	X	
	Termometro eletrônico	Calibração da malha de indicação de temperatura	anual	X	
	Motor e caixa redutora da rosa	Revisão periódica do motor: manuais e escova de descarga para a terra.	anual	X	
	Troca de óleo e limpeza química da câmara de água de refrigeração	anual		X	
Cabeçote	Matriz	Calibração das malhas de controle de temperatura.	anual	X	
		Manter lábios da matriz limpos e os parafusos de ajuste de centragem lubrificados com graxa	semestral	X	
	Anel de ar de resfriamento (externo)	Limpeza completa de todo sistema de ventilação e distribuição de ar, da ventoinha até o anel de ar	mensal	X	
		Limpeza dos trocadores de calor do armário de água gelada	semestral	X	
		Limpeza dos filtros do sistema de refrigeração do armário de água gelada	semestral	X	
	Sistema de IBC Interval Bubble Cooling	Limpeza completa de todo sistema de ventilação e distribuição de ar, da ventoinha até o anel de ar	mensal		X
	Limpeza dos trocadores de calor do armário de água gelada	semestral	X		
	Limpeza dos filtros do sistema de refrigeração do armário de água gelada	semestral	X		
	Limpeza no trocador de calor de ar do anel e revisão na ventoinha e motor				
Torre	Tubos-guia (in)s	Limpeza dos tubos-guia, mantendo-os bem polidos, e lubrificação das buchas de ajuste para conferir suavidade e facilidade nos ajustes	contínuo		X
	Sais de A datamento	Limpeza dos sarrafos verificando que a superfície esteja sem rebarbas, farpas, etc. Manter as buchas, eixos e fusos bem lubrificados para facilitar ajuste. Se houver necessidade utilizar talco como lubrificante	contínuo		X
(Tragem) Carro Puxador	Rolos puxadores	Calibração do sistema de medição de velocidade.	anual	X	
		Nível de óleo do lubrificador.	mensal		X
	Motor-redutor de a doramento	Revisão geral do conjunto moto-redutor e transmissão	anual	X	
		Troca de óleo.	anual		X
(Tragem) Pré Amaste	Rolos pré-amaste	Calibração do sistema de medição de velocidade.	anual	X	
		Nível de óleo do lubrificador.	mensal		X
	Motor-redutor de a doramento	Revisão geral do conjunto moto-redutor e transmissão	anual	X	
		Troca de óleo.	anual		X
	Alinhador	Revisar óleo hidráulico e manter sistema limpo e ajustado de acordo com a sensibilidade exigida pelo processo	contínuo		X
Bobina de tra	Sistema eixos pneumáticos	Revisão geral de funcionamento do sistema de a doramento e retorno dos mandris	mensal		X
	Motor-redutores de a doramento	Revisão geral do conjunto moto-redutor e transmissão	anual		X
		Troca de óleo.			